

Funny Sunny

die interaktive Lampen-Freundin



Liebe Kundin, lieber Kunde, bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich über unsere neue Datenschutzerklärung zu informieren.

Hier können Sie die Datenschutzerklärung lesen:

www.vtech.de/informationen/datenschutz

Einführung

Magisch, liebenswert, witzig und immer eine Geschichte auf Lager: **Funny Sunny** verzaubert!

Funny Sunny ist eine lustige Lampe, die zum Leben erwacht, sich bewegt, spricht und ihre Emotionen zeigt. Sie hat ein sonniges Gemüt, erzählt Witze und Geschichten, singt und begleitet durch den Tag. Sie bringt dem Kind gute Umgangsformen bei und hat tolle Entspannungsübungen parat. Dank integrierter Uhr, Nachtlicht und behutsamer Sätze und Melodien hilft **Funny Sunny** auch morgens beim Aufwachen und abends beim Einschlafen.

INHALT DER PACKUNG

- 2 Spielplatten
- 1 Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

2 Spielplatten



Spielplatte 1 - Märchen

- 6 schöne Märchen

Spielplatte 2 - Lieder

- 14 tolle Lieder

Downloadinhalte herunterladen

Um zusätzliche Inhalte aus dem VTech Download Manager herunterzuladen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Einschalten und verbinden

Schließen Sie **Funny Sunny** über ein Micro-USB-Kabel (nicht enthalten) an Ihren Computer an. Während des Downloads sollte **Funny Sunny** stets eingeschaltet sein.

2. Installation

Installieren Sie den VTech Download Manager. Gehen Sie hierfür auf: <https://www.vtech.de/support/download-manager>

3. Download

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Downloadpakete herunterzuladen und zu installieren.

4. Spielen und lernen

Trennen Sie die Verbindung zum Computer und legen Sie eine Spielplatte auf die Lampenbasis. Drehen Sie den gewünschten Inhalt auf das grüne Lämpchen und drücken Sie dann die Abspieltaste, um den Inhalt zu hören.

Hinweis:

Schalten Sie Funny Sunny während des Downloads nicht aus und ziehen Sie das Micro-USB-Kabel nicht ab.

Systemvoraussetzungen für die Installation auf Ihrem Computer:

High Speed Internetverbindung; ein Benutzerkonto im VTech Download Manager, Bildschirmauflösung 1024 x 768; USB-Anschluss erforderlich; 1 GB RAM; 500 MB freier Speicherplatz.

Voraussetzungen des Computers:

Pentium® 4 oder äquivalent (2 GHz Prozessor oder schneller); Windows® 8 oder Windows® 10 (64 Bit) mit der aktuellsten Version.

Microsoft® und die Windows Logos sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Intel® und Pentium® sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaft in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Genannte Produktnamen sind entweder eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen.

Problemlösung

Funktioniert **Funny Sunny** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Unterbrechen Sie durch Entfernen der Batterien oder Ausstecken des Netzadapters die Energieversorgung.
3. Warten Sie wenige Minuten und legen Sie dann die Batterien wieder ein bzw. stecken Sie den Netzadapter wieder ein.
4. Schalten Sie das Spielzeug wieder ein. Nun sollten Sie das Spielzeug wieder wie gewohnt verwenden können.
5. Sollte das Spielzeug immer noch nicht richtig funktionieren, legen Sie bitte neue Batterien in das Spielzeug ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Liebe Eltern,

bitte nehmen Sie sich kurz die Zeit und lesen Sie sich unsere Datenschutzerklärung, in der Sie weitere Informationen darüber erhalten, wie mit Ihren personenbezogenen Daten bei VTech umgegangen wird, gut durch. Die Datenschutzerklärung kann über folgenden Link aufgerufen werden: vtech.de/informationen/datenschutz

***Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter***

vtech.de





Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH
Kundenservice
Martinstr. 5
D-70794 Filderstadt
E-Mail: info@vtech.de
Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

