

Sortierspaß-Apfel



Einführung

Früchte, Formen und Farben kennenlernen mit dem lustigen **Sortierspaß-Apfel!** 10 Obstsorten warten darauf, in die richtigen Öffnungen sortiert zu werden. Drückt man auf den Stiel, dreht sich die obere Hälfte des Apfels und verändert die Öffnungen, sodass alles einsortiert werden kann. Dank praktischer Klappe am Apfel können alle Formen wieder herausgeholt werden.



Inhalt der Packung

- Sortierspaß-Apfel
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)



1 Form (Zitrone)



1 Form (Ananas)



1 Form (Kirschen)



1 Form (Orange)



1 Form (Trauben)



1 Form (Erdbeere)



1 Form (Banane)



1 Form (Himbeere)



1 Form (Birne)



1 Form (Blaubeere)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Produkteigenschaften

1. Apfelstiel und 4 Öffnungen

Drücken Sie den Stiel des Apfels, damit die obere Hälfte des Apfels sich dreht und neue Öffnungen entstehen. Schieben Sie die entsprechende Form in die jeweilige Öffnung. Drücken Sie den Stiel erneut, um die insgesamt 10 Formen korrekt einzusortieren.



2. 10 Formen zum Einsortieren

Die 10 Formen beinhalten neben herkömmlichen Formen auch weniger bekannte. Jede Form repräsentiert eine Frucht und eine Farbe und kann einsortiert werden.



3. Klappe

Sind die 10 Formen in den Apfel sortiert, öffnen Sie die Klappe an der Rückseite des Apfels um die Formen herauszuholen. Die Formen können im Apfel aufbewahrt werden.



Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
4. Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

**Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:
VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de



TM & © 2022 VTech Holdings Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in China.
IM-564603-002
Version:0