


**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Bedienungsanleitung

# Tut Tut Baby Flitzer<sup>®</sup>

Adventskalender




91-003867-000 

# Einführung

Mit dem **Tut Tut Baby Flitzer - Adventskalender** spielend die Wartezeit auf das Fest verkürzen! Der Adventskalender beinhaltet einen **Tut Tut Baby Flitzer - Lebkuchenbus** sowie 23 tolle Zubehörteile. Wird die Vorderseite aufgeklappt, laden die Straßen von Lebkuchenhausen zu vorweihnachtlichem Spielspaß ein.

1 PLATTFORM MIT  
MAGISCHEM SENSOR

ZUBEHÖRTEILE



## Inhalt der Packung



1 Tut Tut Baby Flitzer -  
Lebkuchenbus



1 Plattform mit  
magischem Sensor



1 Fahrzeuganhänger  
mit magischem Sensor



2 Weihnachtsdekorationen  
für den Lebkuchenbus



1 Weihnachtsbaum



1 Weihnachtskarte



1 Straßensperre



1 Zapfsäule



1 Mini-Fahrzeug



1 Laterne



3 Schmuckanhänger



3 Figuren



1 Straßenschild



4 weihnachtliche Bauklötze



1 Torbogen



1 Ampel



1 rundes  
Verkehrszeichen

1 Bedienungsanleitung

### **Warn- und Sicherheitshinweise:**

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien sowie Karton, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

### **Hinweis:**

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

## **ENERGIEVERSORGUNG**

Der **Tut Tut Baby Flitzer - Lebkuchenbus** wird mit 2 x 1,5 V Micro-Batterien (AAA/LR03) betrieben.

### **Hinweis:**

Wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan) zu verwenden.


Das Verwenden erschöpfter Batterien kann Ursache fehlerhafter Funktionen sein. Setzen Sie in diesem Fall bitte neue Batterien ein.

### **Einlegen der Batterien**

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß verschlossen ist.

### **ACHTUNG: Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!**

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Setzen Sie 2 x 1,5 V Micro-Batterien (AAA/LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
4. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.



## Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# BESONDERHEITEN TUT TUT BABY FLITZER - LEBKUCHENBUS

## 1. Ein-/Aus-Schalter

Schieben Sie den **Ein- /Aus-Schalter** auf **Ein** ( ⏻ ), um den Lebkuchenbus einzuschalten. Schieben Sie den Schalter auf **Aus** ( ● ), um das Fahrzeug wieder auszuschalten.




## 2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Tut Tut Baby Flitzer - Lebkuchenbus** automatisch nach 65 Sekunden ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Lernspielzeug wird durch Drücken der blinkenden Gesichtstaste oder kurzes Anschieben wieder eingeschaltet.


**Hinweis:** Der Tut Tut Baby Flitzer - Lebkuchenbus befindet sich vor dem ersten Gebrauch im Testmodus. Nachdem Sie die Verpackung entfernt haben, schalten Sie ihn bitte aus und wieder ein. Danach befindet er sich im normalen Spielmodus.

# AKTIVITÄTEN TUT TUT BABY FLITZER - LEBKUCHENBUS

1. Um den **Lebkuchenbus** einzuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter** auf **Ein**. Sie hören einen Begrüßungssatz, ein gesungenes Lied und Fahrzeuggeräusche. Das Licht blinkt passend dazu.



2. Drücken Sie die blinkende **Gesichtstaste**, um Geräusche, Lieder und Sätze zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.



3. Schieben Sie den **Lebkuchenbus** nach vorn, um lustige Geräusche und Melodien zu hören. Schieben Sie das Fahrzeug während eine Melodie gespielt wird, um lustige Geräusche hinzuzufügen. Das Licht blinkt passend dazu.



4. Zusätzlichen Spielspaß bietet der Lebkuchenbus zusammen mit dem **Tut Tut Baby Flitzer - Adventskalender**. Die aufgeklappte Vorderseite kann als Spielunterlage verwendet werden. Fahren Sie mit dem Lebkuchenbus über den magischen Sensor, um weihnachtliche Sätze, lustige Geräusche und Melodien zu hören.

## BESONDERHEITEN ADVENTSKALENDER

### 1. Magische Sensoren

Der **Adventskalender** beinhaltet zwei magische Sensoren, auf die der **Lebkuchenbus** oder andere **Tut Tut Baby Flitzer** (separat erhältlich) reagieren. Fahren Sie mit einem Fahrzeug über einen magischen Sensor oder setzen Sie es darauf, um lustige Geräusche, Sätze und Lieder zu hören.

## 2. Aktivitäten Adventskalender

1. Der **Adventskalender** hat 24 Türchen und Ihr Kind kann jeden Tag ein Türchen öffnen, um eine Überraschung zu erhalten.
2. Ein Fach enthält eine Plattform mit magischem Sensor. Lösen Sie die Schutzfolie vom Aufkleber an der Unterseite der Plattform, um diese, wie unten dargestellt, aufzukleben.



# Lieder

## Lied 1

Weihnachtszeit ist weit und breit,

Fa-la-la-la-la, la-la-la-la.

Ich wünschte sie geht nie vorbei,

Fa-la-la-la-la, la-la-la-la.

## Lied 2

Wir wünschen dir frohe Weihnacht,

Wir wünschen dir frohe Weihnacht,

Wir wünschen dir frohe Weihnacht,

Und ein frohes neues Jahr!

## Lied 3

Tut Tut Flitzer!

Tut Tut Flitzer!

Ich bin ein Tut Tut Baby Flitzer,

Ein leckerer Lebkuchenbus (Tut Tut).

Vollgeladen mit Geschenken,

Fahre ich zu dir (Tut Tut).

# Melodien

1. Lasst und froh und munter sein
2. Kling, Glöckchen
3. Ihr Kinderlein kommet
4. Süßer die Glocken nie klingen
5. Jingle Bells
6. O Tannenbaum

## PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

## HINWEISE

Funktioniert Ihr **Tut Tut baby Flitzer - Lebkuchenbus** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

### HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse

LED entspricht  
Laser-Klasse 1



## Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**<sup>®</sup> Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

### Absender:

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kaufdatum

\_\_\_\_\_

Stempel des Händlers



## Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH  
Kundenservice  
Martinstr. 5  
D-70794 Filderstadt  
E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)  
Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)





**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter**

***vtech.de***



TM & © 2020 Vtech Holdings Limited.  
Alle Rechte vorbehalten.  
**In China gedruckt.**

91-003867-000 